

製品サポート

1 ご使用に当たってのお願い

- ・ 超音波の振動で溶着させる器具です。
- ・ 圧力でくっつけるのではありませんので、ハンドピースを力強く握ったり、押さえつけないでください。振動子を破損させる恐れがあります。
- ・ タイマーは振動子の作動する長さを表します。長過ぎない様最適のタイマーをセットして下さい。
- ・ ハンドピースは軽く、ゆっくり握ってください。

2 故障と思われる前に

●万一、本機の調子が悪いとき、修理を依頼される前にもう一度、次の点をお確かめください。

症状	点検項目	対策
電源が入らない。 (電源ランプが点灯しない)	●電源プラグが接続されているか。	電源プラグを接続してください。
ハンドピースを握っても発振しない。	●電源スイッチが入っているか。 ●出力コードが接続されているか。	電源スイッチを入れてください。 出力コードを接続してください。
溶着できない。	●溶着タイマーの設定時間が短くないか。 ●溶着タイマーが終了する前にハンドピースの握りを放していないか。 ●溶着金具やハンドピース先端に異物が付いていないか。 ●溶着金具の取り付けが緩んでいないか。 ●溶着金具が破損していないか。	溶着タイマーの設定時間を長くしてください。 発振ランプが消えるまでハンドピースを握り続けてください。 圧着金具の交換・締め付や清掃を行ってください。 溶着金具をしっかりと取り付けてください。 溶着金具の交換を行ってください。
ハンドピースが発熱した。	●タイマーつまみを最大にして、休みなく動作させていないか。	いったん電源を切り、温度の冷めるのを待ってからご使用ください。

3 溶着出来なくなった時

- ・ 本機は本体とハンドピースの間の周波数のセットの必要がありますので、本体とハンドピースを一緒に朝日産業へご返送ください。

4 振動子とアンビル（ハンドピース先端下の部分）は消耗品です。

- ・ 負荷による金属疲労による亀裂発生によるもの。
- ・ 繰り返し使用による振動体（ホーン）の寿命によるものがあります。